




## LEO AGRO HP/SP

DTR LEO AGRO HPSP 15.02.  
ENPLDERU



**EN**

**WATER HEATER**  
TECHNICAL DOCUMENTATION  
OPERATION MANUAL

**PL**


**NAGRZEWNICA WODNA**  
DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**DE**

**WASSERLUFTERHITZER**  
TECHNISCHE DOKUMENTATION  
BETRIEBSANLEITUNG

**RU**

**ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ**  
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



**FLOWAIR**

TABLE OF CONTENTS	SPIS TREŚCI
1. Application.....3	1. Zastosowanie ..... 3
1.1. LEO AGRO HP .....3	1.1. LEO AGRO HP ..... 3
1.2. LEO AGRO SP .....3	1.2. LEO AGRO SP ..... 3
2. Technical Data .....4	2. Dane techniczne.....4
3. Heat capacity sheet.....4	3. Tabele mocy grzewczych.....4
4. Horizontal range .....5	4. Zasięg poziomy .....5
5. Vertical range .....5	5. Zasięg pionowy.....5
6. Installation .....5	6. Montaż .....5
6.1. Mounting brackets.....6	6.1. Wsporniki montażowe .....6
7. Controls .....7	7. Automatyka .....7
7.1. Control equipment.....7	7.1. Elementy automatyki .....7
7.2. Connection diagrams .....8	7.2. Schematy połączeń .....8
8. Start-up .....9	8. Uruchomienie .....9
9. Operation .....10	9. Eksploatacja .....10
10. Cleaning .....11	10. Czyszczenie .....11
11. Service and warranty terms .....12	11. Serwis i gwarancja.....12
INHALTSVERZEICHNIS	СОДЕРЖАНИЕ
1. Einsatz .....3	1. Применение ..... 3
1.1. LEO AGRO HP .....3	1.1. LEO AGRO HP ..... 3
1.2. LEO AGRO SP .....3	1.2. LEO AGRO SP ..... 3
2. Technische Daten.....4	2. Технические параметры .....4
3. Heizleistungstabellen.....4	3. Таблица тепловой мощности .....4
4. Horizontale Luftstromreichweite .....5	4. Горизонтальная струя.....5
5. Vertikale Luftstromreichweite .....5	5. Вертикальная струя .....5
6. Montage .....5	6. Установка .....5
6.1. Montagebügel.....6	6.1. Монтажные консоли.....6
7. Steuerung .....7	7. Автоматика.....7
7.1. Zubehör für LEO AGRO.....7	7.1. Составные элементы системы управления .....7
7.2. Anschlussschema .....8	7.2. Схемы подключения .....8
8. Inbetriebnahme .....9	8. Запуск и эксплуатация.....9
9. Betrieb .....10	9. Эксплуатация.....10
10. Reinigung .....11	10. Сервисные процедуры.....11
11. Instandhaltung und Garantiebedingungen.....13	11. Условия гарантии.....13

Thank you for purchasing the LEO AGRO HP/SP fan heater.  
This operation manual has been issued by the FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. company. The manufacturer reserves the right to make revisions and changes in the operation manual at any time and without notice, and also to make changes in the device without influencing its operation.  
This manual is an integral part of the device and it must be delivered to the user together with the device. In order to ensure correct operation of the equipment, get thoroughly acquainted with this manual and keep it for the future.


Wir bedanken uns für den Einkauf des Wasserluftheizlers LEO AGRO HP/SP.  
Die vorliegende Bedienungseinleitung wird durch die Firma FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. herausgegeben. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Verbesserungen und Änderungen vorzunehmen, ohne darüber zu informieren, und am Gerät Änderungen vorzunehmen, die seine Funktion nicht betreffen.  
Die Bedienungsanleitung ist ein integraler Bestandteil des Gerätes und muss mit ihm bei dem Benutzer angeliefert werden. Damit das Gerät korrekt betrieben und bedient wird, machen Sie sich mit der vorliegenden Bedienungsanleitung vertraut und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.

Dziękujemy Państwu za zakup nagrzewnicy wodnej LEO AGRO HP/SP.  
Niniejsza instrukcja obsługi została wydana przez firmę FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w instrukcji obsługi w dowolnym czasie i bez powiadomienia, a także zmian w urządzeniu nie wpływających na jego działanie.  
Instrukcja ta jest integralną częścią urządzenia i musi być dostarczona wraz z nim do użytkownika. Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Благодарим Вас за покупку водяного отопительного аппарата LEO AGRO HP/SP.  
Настоящее руководство пользователя издано фирмой FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. Производитель оставляет за собой право вносить поправки и изменения в техническую документацию в любое время и без уведомления, а также вносить изменения, касающиеся аппаратов, не влияющие на их функционирование.  
Это руководство является неотъемлемой и существенной частью аппарата и вместе с ним должно передаваться пользователю. Для обеспечения правильного обслуживания аппарата необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством и хранить его в надежном месте.

1. APPLICATION	1. ZASTOSOWANIE
<b>1.1 LEO AGRO HP</b>  Leo AGRO HP fan heaters are designed for indoor use. The table below lists the chemicals for which the device is resistant to corrosion. <b>If other than showed in table corrosive chemicals are present, please consult with local dealer if unit can be used.</b>  Application – swine farms	<b>1.1 LEO AGRO HP</b>  Nagrzewnice wodne LEO AGRO HP przeznaczone są do pracy wewnątrz pomieszczeń. Poniższa tabela przedstawia wykaz środków chemicznych, na które urządzenie odporne jest korozyjnie. <b>Urządzenie nie może być stosowane w obiektach, w których występują inne związki niż te wymienione w tabeli.</b>  Zastosowanie - chlewnie
<b>1.2 LEO AGRO SP</b>  LEO AGRO SP heaters are designed for indoor use. Units can operate in buildings with increased both air dustiness and humidity as well as in ammonia environment – up to 25 ppm.  Application – chicken farms	<b>1.2 LEO AGRO SP</b>  Nagrzewnice przeznaczone są do pracy wewnątrz pomieszczeń. Mogą być stosowane w obiektach, w których występuje zwiększone zapylenie powietrza, wysoka wilgotność czy środowisko amoniakalne – do 25 ppm.  Zastosowanie – kurniki
1. INHALTSVEZEICHNIS	1. ПРИМЕНЕНИЕ
<b>1.1 LEO AGRO HP</b>  Warmwasserluftherhitzer LEO AGRO HP sind ausschließlich zum Innenbetrieb bestimmt. Die unten aufgeführte Tabelle stellt die Zusammenfassung von chemischen Stoffen dar, gegen die das Gerät gesichert ist. <b>Das Gerät soll nicht in den Räumen eingesetzt werden, wo die Konzentration von den Stoffen höher ist als in der Tabelle vorgegeben</b>  Inhaltsverzeichnis - Schweineställe	<b>1.1 LEO AGRO HP</b>  Водяные отопительные аппараты LEO AGRO HP предназначены для установки внутри помещений. В ниже указанной таблице указаны химические соединения, которые не воздействуют на аппарат. <b>Запрещается применять водяной отопительный аппарат на объектах, в которых присутствуют химические соединения не указанные в таблице.</b>  Применение - свинарники
<b>1.2 LEO AGRO SP</b>  Die Luftherhitzer sind zum Innenbereich bestimmt. Sie können in Räumen mit erhöhter Luftbestäubung, -feuchtigkeit oder Ammoniakgehalt bis 25 ppm eingesetzt werden.  Inhaltsverzeichnis - Hühnerställe	<b>1.2 LEO AGRO SP</b>  Воздухонагреватели предназначены для установки внутри помещений. Их можно применять на объектах с повышенной запыленностью, высокой влажностью или в аммиачной среде - до 25 ppm.  Применение - курятники

AGRO HP			
Name   Nazwa   Name   Название	Strength   Stężenie   Konzentration   Концентрация	Chemical resistance   Odporność chemiczna   Chemische Beständigkeit   Химическая прочность	
		Excellent   Doskonała   Hervorragend   Отличная	Good   Dobra   Gut   Хорошая
Hydrochloric Acid   Kwas chlorowodorowy   Chlorwasserstoffsäure   Хлороводородная кислота	5%	☑	
Hydrochloric Acid   Kwas chlorowodorowy   Chlorwasserstoffsäure   Хлороводородная кислота	10%	☑	
Hydrochloric Acid   Kwas chlorowodorowy   Chlorwasserstoffsäure   Хлороводородная кислота	20%	☑	
Hydrochloric Acid   Kwas chlorowodorowy   Chlorwasserstoffsäure   Хлороводородная кислота	30%		☑
Sulphuric Acid   Kwas siarkowy   Schwefelsäure   Серная кислота	5%	☑	
Sulphuric Acid   Kwas siarkowy   Schwefelsäure   Серная кислота	10%	☑	
Sulphuric Acid   Kwas siarkowy   Schwefelsäure   Серная кислота	20%	☑	
Sulphuric Acid   Kwas siarkowy   Schwefelsäure   Серная кислота	30%		☑
Phosphoric Acid   Kwas fosforowy   Monophosphorsäure   Фосфорная кислота	5%	☑	
Phosphoric Acid   Kwas fosforowy   Monophosphorsäure   Фосфорная кислота	10%	☑	
Phosphoric Acid   Kwas fosforowy   Monophosphorsäure   Фосфорная кислота	20%	☑	
Phosphoric Acid   Kwas fosforowy   Monophosphorsäure   Фосфорная кислота	30%	☑	
Phosphoric Acid   Kwas fosforowy   Monophosphorsäure   Фосфорная кислота	50%	☑	
Acetic Acid   Kwas octowy   Ethansäure   Уксусная кислота	10%		☑
Trichloroethylene   Trójchloroetylen   Trichloräthen   Трихлорэтилен			☑
Methylated Spirits   Alkohol metylowy   Brennspiritus   Этиловый спирт			☑
Toluene   Toluol   Methylbenzol   Толуол			☑

2. TECHNICAL DATA	2. DANE TECHNICZNE	2. TECHNISCHE DATEN	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
			
Max airflow [m³/h]   Max. strumień przepływu powietrza [m³/h]   Max. Luftdurchfluss [m³/h]   Макс. объем воздуха [м³/ч]			4600
Power supply [V/Hz]   Zasilanie [V/Hz]   Stromversorgung [V/Hz]   Питание [В/Гц]			230/50
Max current consumption [A]   Max. pobór prądu [A]   Max. Stromaufnahme [A]   Макс. потребление тока [А]			2,5
Max. power consumption [W]   Max. pobór mocy [W]   Max. Leistungsaufnahme [W]   Макс. Максимальная потребляемая мощность [Вт]			360
IP/ Insulation class   IP/Klasa izolacji   IP/Isolierungsklasse   IP/Класс изоляции			66 / F
Max acoustic pressure level [dB(A)]   Max. poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]   Max. Lärmstärke [dB(A)]   Макс. Уровень акустического давления [дБ(А)]			62*
Max heating water temperature [°C]   Max. temp. wody grzewczej [°C]   Max. Temperatur des Heizwassers [°C]   Макс. темп. горячей воды [°C]			95
Max operating pressure [MPa]   Max. ciśnienie robocze [MPa]   Max. Betriebsdruck [MPa]   Макс. рабочее давление [МПа]			1,6
Connection   Przyłącze   Anschluss   Присоединительные патрубки			¾"
Max working temperature [°C]   Maks. temperatura pracy [°C]   Maximale Betriebstemperatur [°C]   Макс. рабочая температура [°C]			60
Device mass [kg]   Masa urządzenia [kg]   Gewicht des Gerätes [kg]   Вес аппарата [кг]			27,3
Mass of device filled with water [kg]   Masa urządzenia napełnionego wodą [kg]   Gewicht des wasser-gefülltes Gerätes [kg]   Вес аппарата, наполненного водой [кг]			31,0
Revolutions per minute [rpm]   Prędkość obrotowa [obr/min]   Drehzahl des Lüfters [U/min]   Скорость вращения вентилятора [об/мин]			1350

\*Acoustic pressure level has been measured 5m from the unit in a 1500m³ space with a medium sound absorption coefficient

\*Poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500m³, 5m od urządzenia

\*Akustischer Schalldruckpegel angegeben für Räume mit mittlerer Schallabsorption, Raumvolumen 1500m³, in 5m Entfernung vom Gerät

\*Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500м³, на расстоянии 5м от аппарата.

3. HEAT CAPACITY SHEET	3. TABELA MOCY GRZEWCZYCH	3. HEIZLEISTU NGSTABELLEN	3. ТАБЛИЦА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ	
V = 4600 m³/h				
Tr1	PT	Qw	Δpw	Tr2
°C	kW	l/h	kPa	°C
Tw1/Tw2 = 90/70°C				
0	56,2	2480	20,0	34,0
5	52,0	2290	17,0	37,0
10	47,8	2110	15,0	40,0
15	43,8	1930	13,0	43,0
20	39,8	1750	11,0	46,0
25	35,9	1580	10,0	48,5
30	32,1	1420	8,0	51,5
Tw1/Tw2 = 80/60°C				
0	48,6	2140	16,0	29,4
5	44,5	1950	13,0	32,4
10	40,4	1780	11,0	35,0
15	36,4	1600	10,0	38,0
20	32,6	1430	8,0	41,0
25	28,7	1260	6,0	44,0
30	25,0	1100	6,0	47,0
Tw1/Tw2 = 70/50°C				
0	41,0	1800	12,0	25,0
5	36,9	1620	11,0	28,0
10	33,0	1440	9,0	30,5
15	29,1	1270	7,0	33,5
20	25,3	1110	6,0	36,5
25	21,5	940	5,0	39,0
30	17,8	780	3,0	42,0
Tw1/Tw2 = 60/40°C				
0	33,4	1450	9,0	20,0
5	29,4	1280	7,0	23,0
10	25,5	940	7,0	26,0
15	21,6	940	5,0	29,0
20	17,9	780	4,0	31,5
25	14,1	610	2,0	34,5
30	10,3	450	1,0	37,0

V – airflow | przepływ powietrza | Luftdurchfluss | объем воздуха

PT – heat capacity | moc grzewcza | Heizleistung | мощность нагрева

Tr1 – inlet air temp. | temperatura powietrza na wlocie do aparatu | Lufteintrittstemperatur |

temperatura воздуха на входе в аппарат

Tr2 – outlet air temp. | temperatura powietrza na wylocie z aparatu | Lufteustrittstemperatur |

temperatura воздуха на выходе из аппарата

Tw1 – inlet water temp. | temperatura wody na zasilaniu wymiennika | Wassertemperatur im


Vorlauf | температура воды на входе в теплообменник

Tw2 – outlet water temp. | temperatura wody na powrocie z wymiennika | Wassertemperatur im





Rücklauf | температура воды на выходе из теплообменника

Qw – water flow rate | strumień przepływu wody grzewczej | Heizwasserstrom | количество воды проходящей через теплообменник

Δpw – pressure drop of water | spadek ciśnienia wody w wymienniku | wasserseitiger Druckabfall | потеря давления воды в теплообменнике






6. INSTALLATION	6. MONTAŻ	6. MONTAGE	6. УСТАНОВКА
		<p>Eye screw bolts for under ceiling installation via chains   Śruby z uchem do montażu podwieszanego   Ringschrauben zum Aufhängen   Шурупы с кольцом для установки под перекрытием.</p>	
<p>Fan heaters can be mounted to vertical or horizontal partitions in any position.</p> <p>During the montage, the minimal distances from the walls and ceiling have to be kept.</p>		<p>Die Warmwasser-Heizlüftern können beliebig vertikal bzw. horizontal montiert werden.</p> <p>Bei der Montage sind die empfohlene Abstände zu beachten.</p> <p>Воздухонагреватели можно устанавливать на вертикальных или горизонтальных перегородках.</p> <p>Во время установки необходимо соблюдать рекомендуемые расстояния от преград.</p>	


6.1.MOUNTING BRACKETS	6.1. WSPORNIKI MONTAŻOWE	6.1. MONTAGEBÜGEL	6.1. МОНТАЖНЫЕ КОНСОЛИ
<p>Brackets are suitable for wall or ceiling mounting. During the montage, the minimal distances from the walls and ceiling must be kept.</p> <p>Set include: Bracket – 2pcs. Screw M8 – 4pcs.</p> <p>Wall screws and bolts are not included</p>	<p>Wsporniki umożliwiają montaż nagrzewnicy naścienny i podstropowy. Podczas montażu należy zachować minimalne odległości od przegród.</p> <p>Elementy zestawu: Wsporniki montażowe – sztuk 2 Śruba M8 – sztuk 4</p> <p>Do zestawu nie są dołączone elementy montażu wsporników do ściany.</p>	<p>Die Montagebügel ermöglichen eine Wand- oder Unterdeckenmontage des Gerätes. Bei der Montage sind die empfohlene Abstände zu beachten.</p> <p>Lieferumfang: Montagebügel – 2 Stück M8 Schraube – 4 Stück</p> <p>Im Lieferumfang sind keine Montageelemente zur Wandmontage enthalten.</p>	<p>Нераздвижные консоли можно применять для настенной и подпотолочной установки. Во время установки необходимо соблюдать рекомендуемые расстояния от преград.</p> <p>Составные элементы набора: Монтажные консоли – 2 шт. Шуруп М8 – 4 шт.</p> <p>Крепежные элементы для установки консоли на стене не входят в состав набора.</p>
<p>Drill the holes   Wywierć otwory w ścianie   Wandbohrungen vorbereiten   Просверлить отверстия на стене</p>		<p>Screw bracket   Przykręcić konsolę do ściany   Die Montagebügel an die Wand anschrauben   Установить монтажную консоль на стене.</p>	
			
<p>Unscrew eye screw bolts   Odkręcić śruby z uchem   Ringschrauben abschrauben   Открутить шурупы с кольцом</p>		<p>Screw bracket with M8 screw to the unit   Zawiesić urządzenie na konsoli za pomocą śrub M8   Das Gerät mit Hilfe von den M8 Schrauben aufhängen   Установить аппарат на консолях при помощи шурупа M8</p>	
			

<b>7. CONTROLS</b>  <b>S type control</b> – It is on/off type control. The heater operation is regulated by a thermostat that switches on the device in case of temperature drop below the pre-set value. The fan can operate within 5-step range of capacities (using five step fan speed regulator)	<b>7. AUTOMATYKA</b>  <b>Sterowanie typu S</b> – Jest to sterowanie "ON/OFF". Pracę nagrzewnicy reguluje termostat, który załącza urządzenie w przypadku spadku temperatury w pomieszczeniu poniżej wartości zadanej. Wentylator może pracować w 5-stopniowym zakresie wydajności (stosując transformatorowy regulator prędkości obrotowej)
<b>7. STEUERUNG</b>  <b>Typ S-Regelung</b> – EIN-AUS Regelung. Der Betrieb des Lufterhitzers wird von einem Thermostat gesteuert, der das Gerät im Falle einer Temperaturabsenkung unter den eingestellten Sollwert einschaltet. Der Luftvolumenstrom kann 5-stufig eingestellt werden (mit einem Traforegler).	<b>7. АВТОМАТИКА</b>  <b>Управление типа S</b> – это управление ON/OFF. Работа отопительного аппарата регулируется термостатом, который включает аппарат в случае падения температуры в помещении ниже заданной. Имеется возможность пятиступенчатой регулировки производительности вентилятора (применяя трансформаторный регулятор скорости вращения).

5

7.1. CONTROL EQUIPMENT		7.1. ELEMENTY AUTOMATYKI		
7.1. ZUBEHÖR		7.1. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ		
<div>R55</div> <div></div>	<div>Room thermostat with increased IP</div> <div>Temperature adjustment range: +10 ... +40°C Protection degree: IP55 Load carrying capacity of the contact: inductive 4A resistivity 16A</div>	<div>Termostat pomieszczeniowy o podwyższonym stopniu ochrony</div> <div>Zakres nastawy temperatury: +10 ... +40°C Stopień ochrony: IP55 Obciążalność styków: indukcyjne 4A, rezystancyjne 16A</div>	<div>Raumthermostat mit erhöhter Schutzklasse</div> <div>Einstellungsbereich der Temperatur: +10 ... +40°C Schutzklasse: IP55 Belastbarkeit des Kontaktes: induktiv 4A, resistentiv 16A</div>	<div>Комнатный термостат с более высокой степенью защиты.</div> <div>Диапазон настройки температуры: +10 ... +40°C Степень защиты: IP55 Макс.нагрузка на клеммы: индуктивная 4А, резистивная 16А.</div>
<div>TRa* / TRd</div> <div></div>	<div>5-step fan speed regulator</div> <div>Supply voltage: 230V 50/60Hz Protection degree: IP54 Operation temp. range: 0 ... +40°C Weight: 2.5kg Adjustment: max 1 device.</div>	<div>5-stopniowy regulator obrotów</div> <div>Napięcie zasilania: 230V 50/60Hz Stopień ochrony: IP54 Zakres temperatury pracy: 0 ... +40°C Masa: 2.5kg Regulacja: max. 1 urządzenie.</div>	<div>5-stufiger Drehzahltraforegler</div> <div>Versorgungsspannung: 230V 50/60Hz Schutzklasse: IP54 Bereich der Betriebstemperatur: 0 ... +40°C Gewicht: 2.5kg Steuerung: max. 1</div>	<div>Пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора</div> <div>Напряж. питания: 230В 50/60Гц Степень защиты: IP54 Диапазон рабочей температуры: 0 ... +40°C Управление: макс. 1 аппаратом</div>
<div>SRV2d</div> <div></div>	<div>Two-way valve with actuator</div> <div>Protection degree: IP44 Supply voltage: 200 – 240V 50/60Hz Max. medium temperature: +130°C Max. operating pressure: 1,6MPa Kvs: 5,0 Connection: ¾" Runtime: 2,5min. Mounting: on the return line of the heat medium from the heater.</div>	<div>Zawór dwudrogowy z siłownikiem</div> <div>Stopień ochrony: IP44 Napięcie zasilania: 200 – 240V 50/60Hz Maks. temperatura czynnika: +130°C Maks. ciśnienie robocze: 1,6MPa Kvs: 5,0 Przyłącze: ¾" Czas otwarcia: 2,5min. Montaż: na powrocie czynnika grzewczego z nagrzewnicy</div>	<div>2-Wege-Regelventil mit Stellmotor</div> <div>Schutzklasse: IP44 Versorgungsspannung: 200 – 240V 50/60Hz Max. Temperatur des Mediums: +130°C Max. Betriebsdruck: 1,6MPa Kvs: 5,0 SRV2d – ¾" Laufzeit: 2,5min. Montage: am Rücklauf</div>	<div>Двухходовой клапан с сервоприводом</div> <div>Степень защиты: IP44 Напряжение питания: 200 – 240В 50/60Гц Макс. температура теплоносителя: +130°C Макс. рабочее давление: 1,6МПа Kvs (коэффициент пропускания): Kvs: 5,0 Присоединительные патрубки: ¾" Время открытия: 2,5 мин Установка: на возврате (выходе) воды из теплообменника.</div>





\* Niedostępne w Rosji / Недоступно в России







Термостат R55 управляет работой клапана SRV2d. Регулятор TRd дает возможность 5-ступенчатой регуляции скорости вентилятора.

Термостат R55 управляет работой клапана SRV2d и вентилятором. Регулятор TRd дает возможность 5-ступенчатой регулировки производительности вентилятора.



8. START-UP	8. URUCHOMIENIE	8. INBETRIEBNAHME	8. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
<p>The connection should be executed in a way which does not induce stresses.</p> <p>It is recommended to install air vent valves at the highest point of the system.</p> <p>The system should be executed so that, in the case of a failure, it is possible to disassemble the device. For this purpose it is best to use shut-off valves just by the device.</p> <p>The system with the heating medium must be protected against an increase of the heating medium pressure above the permissible value (1.6 MPa).</p> <p>While screwing exchanger to pipeline - connecting stubs has to be hold by wrench.</p>  <p>Before connecting the power supply check the correctness of connection of the fan motor and the controllers. These connections should be executed in accordance with their technical documentation.</p> <p>Before connecting the power supply check whether the mains voltage is in accordance with the voltage on the device data plate.</p> <p>Before starting the device check the correctness of connection of the heating medium conduits and the tightness of the system.</p> <p>The electrical system supplying the fan motor should be additionally protected with a circuit breaker against the effects of a possible short-circuit in the system.</p> <p>Starting the device without connecting the ground conductor is forbidden.</p>	<p>Przyłącze hydrauliczne powinno być wykonane w sposób niepowodujący naprężeń.</p> <p>Zalecane jest zastosowanie zaworów odpowietrzających w najwyższym punkcie instalacji.</p> <p>Instalacja powinna być wykonana w taki sposób, aby w razie awarii istniała możliwość przeprowadzenia demontażu aparatu. W tym celu najlepiej jest zastosować zawory odcinające tuż przy urządzeniu.</p> <p>Instalacja z czynnikiem grzewczym musi być zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia czynnika grzewczego ponad dopuszczalną wartość (1,6 MPa).</p> <p>Podczas montażu instalacji należy bezwzględnie unieruchomić króćce przyłączeniowe wymiennika.</p>  <p>Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić poprawność podłączenia silnika wentylatora i sterowników. Podłączenia te powinny być wykonane zgodnie z ich dokumentacją techniczną</p> <p>Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić czy napięcie w sieci jest zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej urządzenia.</p> <p>Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodów z czynnikiem grzewczym oraz szczelność instalacji</p> <p>Instalacja elektryczna, zasilająca silnik wentylatora powinna być dodatkowo zabezpieczona bezpiecznikiem przed skutkami ewentualnego zwarcia w instalacji.</p> <p>Uruchomienie urządzenia bez podłączenia przewodu uziemiającego jest niedozwolone.</p>	<p>Der Anschluss soll spannungsfrei erfolgen.</p> <p>Wir empfehlen, die Entlüftungsventile im höchsten Punkt der Installation zu lokalisieren.</p> <p>Die Installation soll in so einer Art und Weise ausgeführt werden, dass im Falle einer Panne der Apparat leicht demontiert werden kann. Hierfür sind die Abschlussventile am besten dicht am Gerät zu montieren.</p> <p>Eine Anlage mit dem Heizmedium muss vor dem Druckanstieg des Mediums über den zulässigen Wert (1,6 MPa) geschützt werden.</p> <p>Beim Anschließen der Heizwasserleitungen müssen die Anschlussstutzen des Geräts unbedingt gegengehalten werden.</p>  <p>Bevor die Versorgung eingeschaltet wird, soll der korrekte Anschluss des Ventilarmotors und der Steuergeräte geprüft werden. Diese Anschlüsse sind entsprechend der technischen Dokumentation auszuführen.</p> <p>Bevor die Versorgung eingeschaltet wird, soll geprüft werden, ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe am Datenschild übereinstimmt.</p> <p>Bevor die Anlage eingeschaltet wird, soll der korrekte Anschluss der Wasserleitungen und die Dichtheit der Installation geprüft werden.</p> <p>Die elektrische Installation der Versorgung des Ventilarmotors muss mit einer Sicherung versehen werden, die vor Folgen eines eventuellen Kurzschlusses in der Installation schützt.</p> <p>Es ist verboten, die Anlage ohne angeschlossenen Erdungskabel in Betrieb zu nehmen.</p>	<p>Подключение аппарата должно быть выполнено таким образом, чтобы не перегружать электрическую систему.</p> <p>Рекомендуется применение воздухоотводчиков в самой высокой точке системы.</p> <p>Аппарат следует устанавливать так, чтобы в случае аварии была возможность демонтажа аппарата. Для этого, отсекающие клапаны лучше разместить рядом с аппаратом.</p> <p>Система подачи теплоносителя должна быть защищена от роста давления выше допустимого значения (1,6 МПа).</p> <p>При сборке аппарата патрубки нагревателя должны быть полностью неподвижными.</p>  <p>Перед подключением источника питания следует проверить правильность соединения двигателя вентилятора и управляющей автоматики. Эти соединения должны быть выполнены согласно их технической документации.</p> <p>Перед подключением источника питания следует проверить, что параметры электрической сети соответствуют параметрам, указанным на заводской табличке аппарата.</p> <p>Перед запуском аппарата следует проверить правильность подключения системы подачи теплоносителя и проверить герметичность соединения.</p> <p>Электрическая сеть, питающая двигатель вентилятора, должна быть дополнительно защищена предохранителем для предотвращения последствий короткого замыкания в сети электроснабжения.</p> <p>Запрещается запуск аппарата без подключения провода заземления.</p>

9. OPERATION	9. EKSPLOATACJA	9. BETRIEB	9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
<p>The device is designed for operation inside buildings, at temperatures above 0°C. In low temperatures (below 0°C) there is a danger of freezing of the medium.</p> <p>The manufacturer bears no responsibility for damage of the heat exchanger resulting from freezing of the medium in the exchanger. If operation of the device is expected at temperatures lower than 0°, then glycol solution should be used as the heating medium, or special automatic systems should be used for protecting against freezing of the medium in the exchanger.</p> <p>It is not allowed to make any modification in the unit. Any modification causes in warranty loss.</p> <p>It is forbidden to place any objects on the heater or to hang any objects on the connecting stubs.</p> <p>The device must be inspected periodically. In the case of incorrect operation of the device it should be switched off immediately.</p> <p>It is forbidden to use a damaged device. The manufacturer bears no responsibility for damage resulting from the use of a damaged device.</p>	<p>Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz budynku, w temperaturach powyżej 0°C. W niskich temperaturach (poniżej 0°C) istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia czynnika.</p> <p>Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wymiennika ciepła będące skutkiem zamarznięcia czynnika w wymienniku. Jeżeli przewiduje się pracę urządzenia w temperaturach niższych niż 0° należy zastosować roztwór glikolu jako czynnik grzewczy lub też zastosować specjalne układy automatyki zabezpieczające przed zamarznięciem czynnika w wymienniku.</p> <p>Niedozwolone są jakiekolwiek modyfikacje urządzenia. Wszelka ingerencja w konstrukcję urządzenia powoduje utratę gwarancji.</p> <p>Nie wolno umieszczać na nagrzewnicy, ani zawieszać na króćcach przyłączeniowych żadnych przedmiotów</p> <p>Aparat musi podlegać okresowym przeglądom. Przy nieprawidłowej pracy urządzenia należy go niezwłocznie wyłączyć.</p> <p>Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas użytkowania uszkodzonego urządzenia.</p>	<p>Das Gerät ist für Betrieb in Räumen vorgesehen, bei Temperatur von über 0°C. In tieferen Temperaturen (unter 0°C) kann das Medium einfrieren.</p> <p>Der Hersteller haftet nicht für Schäden am Wärmetauscher, die durch das Einfrieren des Heizmediums im Wärmetauscher verursacht werden. Soll die Anlage in Temperaturen betrieben werden, die unter 0° liegen, ist als Heizmedium Glykollösung anzuwenden, oder sind spezielle automatische Vorrichtungen zu verwenden, die dem Einfrieren des Heizwassers im Wärmetauscher vorbeugen.</p> <p>Jegliche Änderungen am Gerät sind verboten. Der Umbau oder jeglicher Eingriff in die Konstruktion des Gerätes führen zum Garantiverlust</p> <p>Am Lufterhitzer und an/auf den Anschlussstutzen dürfen keine Gegenstände angebracht werden.</p> <p>Der Apparat muss regelmäßigen Inspektionen unterzogen werden. Bei Mängeln muss er sofort abgeschaltet werden.</p> <p>Beschädigte Anlage darf nicht betrieben werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die infolge des Betriebes eines beschädigten Gerätes entstehen können.</p>	<p>Аппарат предназначен для работы внутри здания, при температурах выше 0°C. При низких температурах (ниже 0°C) появляется угроза разморозки теплообменника.</p> <p>Производитель не берет на себя ответственность за повреждение теплообменника вследствие замерзания воды в теплообменнике. Если предусматривается работа аппарата при температурах ниже 0°, тогда в качестве теплоносителя необходимо использовать раствор гликоля или применить дополнительные системы контроля для защиты теплообменника и теплоносителя от замерзания.</p> <p>Запрещается модифицировать оборудование. Любые изменения в конструкции приведут к потере гарантии на оборудование.</p> <p>Нельзя ставить на аппарате или вешать на установку и патрубки с водой какие-либо предметы.</p> <p>Необходимо периодически проверять аппарат. В случае неправильной работы как можно быстрее выключить аппарат.</p> <p>Запрещается использовать поврежденный аппарат. Производитель не берет на себя ответственность за ущерб, вызванный использованием поврежденного аппарата</p>

10. CLEANING	10. CZYSZCZENIE	10. REINIGUNG	10. СЕРВИСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
<p>Heat exchanger condition has to be periodically checked. Coil filled with dirt has lower heating output and decreased air flow. There is no need to clean any other parts of the unit or equipment. If it is needed to clean the surface of the heat exchanger, please follow the listed guidelines:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disconnect the power supply.</li> <li>▪ Be careful not to damage the aluminum fins.</li> <li>▪ Avoid sharp cleaning tools.</li> <li>▪ Producer recommends using pressurized air to clean the heat exchanger. In case of use pressurized water is needed remove water and dry the unit after cleaning. The air stream should to be directed perpendicularly to coil and be moved along fins.</li> </ul> 	<p>Okresowo należy sprawdzać stan zabrudzenia wymiennika ciepła. Zapchanie lamel wymiennika powoduje spadek mocy grzewczej urządzenia oraz jest niekorzystne dla pracy wentylatora. Czyszczenie wymiennika należy wykonać stosując się do poniższych wytycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Na czas przeprowadzania czyszczenia należy odłączyć zasilanie elektryczne.</li> <li>▪ Podczas czyszczenia wymiennika należy uważać aby nie pozaginać aluminiowych lamel.</li> <li>▪ Nie zaleca się używania ostrych przedmiotów do czyszczenia, ze względu na możliwość uszkodzenia lamel.</li> <li>▪ Zaleca się czyszczenie sprężonym powietrzem.</li> <li>▪ Czyszczenie należy wykonywać ruchami wzdłuż lamel, kierując dyszę nadmuchową prostopadle do wymiennika.</li> </ul> 	<p>Die Verschmutzung des Gerätes Wärmetauschers soll regelmäßig überprüft werden. Die Verstopfung von Lamellen kann zur Senkung der Heizleistung führen und hat negative Auswirkungen auf den Wärmetauscher. Reinigung vom Wärmetauscher nach folgenden Richtlinien durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Für die Reinigung des die Stromzufuhr abtrennen.</li> <li>▪ Während der Reinigung sehr sorgfältig mit den Aluminiumlamellen umgehen. Diese können leicht beschädigt oder abgebogen werden.</li> <li>▪ Mit keinen scharfen Gegenständen die Lamellen reinigen.</li> <li>▪ Die Reinigung mit Druckluft wird empfohlen.</li> <li>▪ Die Reinigung soll längst Lamellen durchgeführt werden. Die Druckluftdüse soll unter dem 90 Grad Winkel zu den Lamellen gerichtet werden.</li> </ul> 	<p>Регулярно необходимо проверять уровень загрязнения теплообменника. Загрязненные ламели теплообменника приводят к уменьшению тепловой мощности аппарата, а также отрицательно влияют на работу вентилятора. Очистка теплообменника должна проходить следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ На время очистки необходимо отключить аппарат от питания.</li> <li>▪ Во время очистки необходимо следить, чтоб не согнуть алюминиевые ламели.</li> <li>▪ Запрещается применять острые инструменты для очистки, из-за возможности повреждения ламель.</li> <li>▪ Рекомендуется очистка струей сжатого воздуха.</li> <li>▪ Очистка должна происходить движением вдоль ламелей, направляя струю перпендикулярно к теплообменнику.</li> </ul> 



**Please contact your dealer in order to get acquainted with the warranty terms and its limitation.**

In the case of any irregularities in the device operation, please contact the manufacturer's service department.

**The manufacturer bears no responsibility for operating the device in a manner inconsistent with its purpose, by persons not authorised for this, and for damage resulting from this!**

**Made in Poland**

**Made in EU**

**Manufacturer: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.**

ul. Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia  
tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21  
e-mail: [info@flowair.pl](mailto:info@flowair.pl)  
[www.flowair.com](http://www.flowair.com)

**YAVUU-IMPEX LCC** • Exclusive dealer in Mongolia  
Sky Post 46, BOX-100 • Chingeltei district • Baga toiruu  
Ulaanbaatar, Mongolia  
Tel/Fax: 976-11-331092 • 328259  
e-mail: [yavuu@magicnet.mn](mailto:yavuu@magicnet.mn)

W razie jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia prosimy o kontakt z działem serwisu producenta.

#### **Warunki gwarancji:**

Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do wymiany urządzenia lub jego elementu na nowy produkt, wolny od wad, tylko wtedy gdy w okresie gwarancji producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.
2. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.
3. W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej koszty z tym związane w pełnej wysokości ponosić będzie użytkownik.
4. Gwarancja przysługuje przez okres 24 kolejnych miesięcy od daty zakupu.
5. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego urządzenia do producenta.
7. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
8. W przypadku, gdy wada nie ma charakteru trwałego i jej ustalenie wymaga dłuższej diagnozy producent zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozpatrzenia gwarancji określonego w punkcie 7. O konieczności przedłużenia terminu potrzebnego do rozpatrzenia gwarancji producent zawiadomi przed upływem 14-tego dnia, liczonego od dnia dostarczenia reklamowanego urządzenia.
9. Producent może wysłać zastępcze urządzenie na życzenie klienta w czasie rozpatrywania gwarancji. Na wysłany, nowy towar wystawiana jest faktura, do której klient otrzyma korektę w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
10. W przypadku stwierdzenia, że usterka wynika z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z wytycznymi producenta lub reklamowane urządzenie okazało się w pełni sprawne – gwarancja nie zostanie uznana, a zgłaszający będzie musiał dokonać zapłaty za urządzenie zastępcze zgodnie z wystawioną fakturą.

#### **Ograniczenia gwarancji**

1. W skład świadczeń gwarancyjnych nie wchodzi: montaż i instalacja urządzeń, prace konserwacyjne, usuwanie usterek spowodowanych brakiem wiedzy na temat obsługi urządzenia.
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku wystąpienia niżej wymienionych usterek:
  - uszkodzenia lub zniszczenia produktu powstałe w rezultacie niewłaściwej eksploatacji, postępowania niezgodnego z zaleceniami normalnego użycia lub niezgodnego z dostarczoną z urządzeniem dokumentacją techniczną,
  - wad powstałych na skutek montażu urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną,
  - wady powstałe na skutek niezgodnego z zaleceniami w dokumentacji technicznej fizycznego lub elektrycznego oddziaływania, przegrzania lub wilgoci albo warunków środowiskowych, zamoknięcia, korozji, utleniania, uszkodzenia lub wahań napięcia elektrycznego, pioruna, pożaru lub innej siły wyższej powodującej zniszczenia lub uszkodzenia produktu,
  - mechaniczne uszkodzenia lub zniszczenia produktów i wywołane nimi wady,
  - uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego transportowania lub zapakowania produktu przesyłanego do punktu sprzedaży. Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru przy odbiorze. W razie stwierdzenia usterek klient jest zobowiązany poinformować o nich producenta oraz spisać protokół uszkodzeń u przewoźnika,
  - wad powstałych na skutek normalnego zużycia materiałów wynikających z normalnej eksploatacji.

**Wyprodukowano w Polsce**

**Made in EU**

**Producent: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.**

ul. Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia  
tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21  
e-mail: [info@flowair.pl](mailto:info@flowair.pl)  
[www.flowair.com](http://www.flowair.com)

**Garantie Bedingungen sind bei Ihrem Händler erhältlich.**

Bei jeglichen Funktionsstörungen nehmen Sie bitte Kontakt mit der Serviceabteilung des Herstellers auf.

**Der Hersteller haftet nicht für Folgen vom unsachgemäßen Betrieb, für Bedienung der Anlage von den dazu nicht berechtigten Personen, und für die daraus entstandenen Folgen und Schäden!**

**Hergestellt in Polen  
Made in EU**

**Hersteller: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.**  
ul. Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia  
tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21  
E-mail: [info@flowair.pl](mailto:info@flowair.pl)  
[www.flowair.com](http://www.flowair.com)

**Условия гарантии и её ограничения доступны у дилера.**

В случае неисправностей в работе аппарата просим обращаться к авторизованному сервису производителя.

**За эксплуатацию аппарата способами, не соответствующими его назначению, лицами, не имеющими соответственного разрешения, а также за недостатки или ущерб, возникшие на основании этого, производитель не несет ответственности!**

**Произведено в Польше  
Made in EU**

**Производитель: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.**  
ul. Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia  
tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21  
e-mail: [info@flowair.pl](mailto:info@flowair.pl)  
[www.flowair.com](http://www.flowair.com)

**ЧП «ФлоуЭйрБел» • Эксклюзивный дистрибьютор в Беларуси •**  
220024г. Минск • ул. Кижеватова 7, кор.2/2/2 •  
Тел: +375 29 6219589 •  
email: [nikitin.vladimir@flowair.pl](mailto:nikitin.vladimir@flowair.pl) • [www.flowair.com](http://www.flowair.com)

**ООО ЮНИО-ВЕНТ • Эксклюзивный дистрибьютор в России**  
117036, г. Москва • ул. Дмитрия Ульянова, д.19 • Тел: +7 495 6425046 •  
Тел/факс: +7 495 7950063  
e-mail: [info@flowair.ru](mailto:info@flowair.ru) • [www.flowair.ru](http://www.flowair.ru)

**FLOWAIR UKRAINE LTD • Эксклюзивный дистрибьютор в Украине**  
83014, г.Донецк • проспект Дзержинского, дом16  
Тел/Факс: +380 62 334 09 90 • +380 62 305 49 49  
e-mail: [ua@flowair.com](mailto:ua@flowair.com) • [www.flowair.com](http://www.flowair.com)

**YAVUU-IMPEX LCC • Эксклюзивный дистрибьютор в Монголии**  
Sky Post 46, BOX-100 • Chingeltei district • Baga toiruu  
Ulaanbaatar, Mongolia  
Tel/Fax: 976-11-331092 • 328259  
e-mail: [yavuu@magicnet.mn](mailto:yavuu@magicnet.mn)

FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J.

Biuro/ Office: ul. Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia  
Siedziba / Headquarter: ul. Amona 84; 81-601 Gdynia  
tel. (058) 669 82 20  
tel./fax: (058) 627 57 21  
e-mail: [info@flowair.pl](mailto:info@flowair.pl)  
[www.flowair.pl](http://www.flowair.pl)



### **Deklaracja zgodności / Declaration Of Conformity**

Niniejszym deklarujemy, iż wodne nagrzewnice powietrza / *FLOWAIR hereby confirms that heating units:*

- LEO AGRO HP
- LEO AGRO SP


zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami następujących Dyrektyw Unii Europejskiej /  
*were produced in accordance to the following Europeans Directives:*

1. **2004/108/WE** – Kompatybilności elektromagnetycznej / *Electromagnetic Compatibility (EMC)*,
2. **2006/42/WE** – Maszynowej / *Machinery*,
3. **2006/95/WE** – Niskonapięciowe wyroby elektryczne / *Low Voltage Electrical Equipment (LVD)*,

oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami /  
*and harmonized with below directives norms:*

<b>PN-EN ISO 13857:2010</b>	Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych / <i>Safety of Machinery - Safety Distances to Prevent Danger Zones Being Reached by the Upper Limbs</i>
<b>PN-EN 60204-1:2010</b>	Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne / <i>Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements</i>
<b>PN-EN 60034-1:2011</b>	Maszyny elektryczne wirujące – Część 1: dane znamionowe i parametry / <i>Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance</i>
<b>PN-EN 60034-5:2004</b>	Maszyny elektryczne wirujące – Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących.
<b>PN-EN 60034-8:2007</b>	Maszyny elektryczne wirujące – Część 8: Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowania maszyn wirujących / <i>Rotating electrical machines — Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines Classification</i>
<b>PN-EN 61000-6-2:2008</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 6-2: Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych / <i>Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity for industrial environments</i>

**Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 08**



Gdynia, 21.01.2013  
Product Manager